# privileg

# Garantie-Information

Für unsere technischen Geräte übernehmen wir im Flahmen unserer Garantiebedingungen die Garantie für einwandfreie Beschaffenheit. Die Dauer der Garantiezeit richtet sich nach unserem zum Zeitpunkt des Kauls gültigen Angebot. Ist keine langere Frist angegeben, so beträgt die Garantiezeit 6 Monate.

Die Garantiezeit beginnt mit der Übergabe. Den Zeitpunkt weisen Sie bitte durch Kaufbeleg nach (Kassenzettel, Rechnung, Lieferschein u.a.). Bewahren Sie diese Unterlagen bitte sorgfältig auf Unsere Garantiebedingungen sind in unseren jeweits gulligen Hauptkatalogen ausgedruckt und liegen in unseren Warenhäusem bzw. Verkaufsstellen aus

Im Garantie- und Reparaturfall bitten wir Sie, sich an unsere nächstgelegene Kundendienststelle oder nächstgelegenes Kaulhaus zu wenden

Quelle Gusta Borocladuro AG & Co.

# Einbau-Elektroherd

mit Mehrfach-Heizsystem und Backwagen

Bestell-Nr. 034.408-5, Edelstahl

Gebrauchs- und Montageanweisung

Quelle GUAN SCHICKERHARIZ AG A GO.

PRINCEPH

4664 0 6701

(10/594)

# Inhaltsverzeichnis

# Notizen

Allgamain	Seite
Allgemein Entsorgung der Verpackung	4
Sicherheitshinweise	Ę
Inbetriebnahme	(
Kochstellen	7
Backofen	7
Zeitschaltuhr	7
Geräteaufbau	7
Schalterblende	8
Zeitschaltuhr	9
Einstellung der Uhrzeit	10
Abschaltautomatik	11
Ein-/Aus-Automatik	11
Eingaben löschen (Umschalten auf Handbetrieb)	12 13
Timer	13
Kochstellen	
Spezielle Hinweise für Glaskeramik-Kochfelder	14
Spezielle Hinweise für Email- und Edelstahlmulden	14 14
Töpfe und Kochgeschirr	15
Anwendung der Schnellkochtöpfe	15
Glaskeramik-Kochfelder	16
Einbaukochmulden	18
Blitzkochstellen	18
Automatik-Kochstelle	19
Überhitzungsschutz	20
Backofen	21
Bedienung	21
Einschubebenen	21
Betriebsarten	22
Fettfilter	24
Backwagen Katalitische Beisierung bil	24
Katalytische Reinigungshilfe Backen	25
Backtabelle	26
Braten	28
Brattabelle	29
Grillen und Überbacken	30
Grilltabelle	31
Einkochen	33 34
Auftauen	35
Kühlgebläse	35

# Notizen

# Inhaltsverzeichnis

Reinigung und Pflege	36
Reinigung des Edelstahl-Frontgehäuses	36
Reinigung und Pflege des Glaskeramik-Kochfeldes	36
Reinigung der Einbau-Kochmulde	37
Reinigung und Pflege des Backofens	37
Backwagen	38
Grillheizkörper ausbauen	39
Katalytische Bleche	40
Backofentür reinigen	4
Fettfilter reinigen	42
Zubehör	42
Austausch von Geräteteilen	4:
Backofenlampe	4:
Schalterknebel	4:
Sonstiges Zubehör	4:
Was tun bei Problemen?	4
Montageanweisung	4
Sicherheitshinweise für den Installateur	4
Sicherheitshinweise für den Küchenmöbelmonteur	4
Kochfeld	4
Glaskeramik-Kochfeld mit Warmhaltezone	4
Ovales Glaskeramik-Kochfeld	4
Email-, Edelstahlmulden-/Glaskeramik-Kochfelder	4
Herdanschluß und -einbau	4
Anschlußmöglichkeiten	4
Technische Daten	5
Kundendienst	5
Kundendienst-Anschriften	5
Stichwortverzeichnis	5
Garantie-Information	6

# **Allgemein**

# Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vor Inbetriebnahme bitten wir Sie, diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durchzulesen. Sie werden dann sehr rasch mit der Bedienung vertraut sein. Prüfen Sie bitte sofort, ob das Gerät unbeschädigt bei ihnen angekommen ist. Falls Sie einen Transportschaden feststellen, wenden Sie sich bitte an die Quelle Verkaufsniederlassung oder an das Regionallager, das Ihr Gerät geliefert hat. Die Telefonnummer finden Sie auf den Kaufbelegen bzw. auf dem Lieferschein.

#### Ein Elektroherd ist kein Spielzeug...

Der Herd, vor allem die Kochstellen, der Wrasenabzug und die Backofentür werden beim Betrieb heiß!

Vor allem Kleinkinder sollten daher unbedingt ferngehalten werden, denn sie erkennen die Gefahren nicht, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Ältere Kinder nur unter Aufsicht mit diesen Geräten arbeiten lassen. Unsere Geräte entsprechen den Sicherheitsbestimmungen des Gesetzes über technische Arbeitsmittel. Diese decken jedoch nicht in jedem Falle alle möglichen Unfallrisiken ab.

Um einen gefahrlosen Betrieb Ihres Gerätes sicherzustellen, sollten Sie unbedingt die **Sicherheitshinweise** in dem entsprechenden Kapitel beachten.

Die Pflegehinweise finden Sie in dem Kapitel "Reinigung und Pflege".

Dieses Gerät entspricht den Funkschutz-Forderungen der EG-Richtlinie 89/336 EG, sowie der Norm bezüglich Netzrückwirkung EN 60555.

### Notizen

# **Notizen**

# **Entsorgung der Verpackung**

Verpackungen und Packhilfsmittel von Quelle Elektro-Großgeräten sind mit Ausnahme von Holzwerkstoffen recyclingfähig und sollen grundsätzlich der Wiederverwertung zugeführt werden.

 Verpackungen von Großgeräten können Sie bei der Anlieferung der Geräte unseren Vertragsspediteuren zurückgeben. Diese veranlassen dann die Weitergabe zur Verwertung bzw. Entsorgung.

Falls Sie davon nicht Gebrauch gemacht haben, empfehlen wir Ihnen:

- Papier-, Pappe- und Wellpappeverpackungen sollten in den entsprechenden Sammelbehälter gegeben werden.
- Kunststoffverpackungsteile sollten ebenfalls in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter gegeben werden. Solange solche in Ihrem Wohngebiet noch nicht vorhanden sind, können Sie diese Materialien zum Hausmüll geben.

Als Packhilfsmittel sind bei Quelle nur recyclingfähige Kunststoffe zugelassen, z.B.:



In den Beispielen steht

PE Für Polyethylen\*\*
02 ≈ PE-HD;
04 = PE-LD
PP für Polypropylen
PS für Polystyrol

Sicherheitshinweise

- Das Gerät darf nur von einem zugelassenen Elektroinstallateur oder dem Quelle Kundendienst angeschlossen werden. Damit ist sichergestellt, daß die gesetzlichen Vorschriften und die technischen Anschlußbedingungen des örtlichen Energieversorgungsunternehmens eingehalten werden. Wichtige Hinweise zu diesem Thema findet der Fachmann im Kapitel "Montageanweisung".
- Auf den Kochstellen können sich überhitzte Fette und Öle schnell entzünden. Speisen mit Fetten und Ölen (z.B. Pommes frites) dürfen daher nur unter Aufsicht zubereitet werden.
- Bei Grillbetrieb ist erh\u00f6hte Vorsicht geboten. Kinder m\u00fcssen ferngehalten werden.
- Das Gerät darf nicht mit einem Heißdampf- oder Dampfstrahlreiniger gereinigt werden.
- Reparaturen am Gerät, insbesondere an stromführenden Teilen, sollten nur von einem Elektrofachmann ausgeführt werden. Bitte wenden Sie sich im Störungsfall direkt an unseren Kundendienst.
- Beim Anschluß von Elektrogeräten in Herdnähe dürfen die Anschlußleitungen nicht mit heißen Kochstellen in Berührung kommen oder zwischen dem heißen Backofen und der Backofentür eingeklemmt werden.
- Vor allem Kleinkinder sollten unbedingt ferngehalten werden, denn sie erkennen die Gefahren nicht, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Ältere Kinder nur unter Aufsicht mit diesen Geräten arbeiten lassen!
- Der Herd darf nur mit den zugehörigen Kochmulden kombiniert werden. Eine Verwendung anderer Mulden schließt jegliche Haftung aus.

#### Besonderer Hinweis für Glaskeramik Kochfelder:

- Sollten in der Oberfläche der Glaskeramik Risse sichtbar werden, sind sofort alle Kochstellenschalter auf Aus (bzw. "O") zu stellen. Anschließend muß das Gerät durch Herausdrehen der Sicherung bzw. Ausschalten des Leitungsschutzschalters vom Netz getrennt werden. Rufen Sie dann bitte den Kundendienst.
- Die Kochfläche darf nicht als Abstellfläche verwendet werden. Keinesfalls dürfen Speisen in Alufolie oder Kunststoffgefäßen auf den Kochstellen erhitzt werden.

# Notizen

# **Notizen**

# Inbetriebnahme

Bitte führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen:

#### Kochstellen

Wenn Sie eine Email- oder Edelstahlmulde haben: Schalten Sie die Kochstellen für etwa 3 - 5 Minuten ohne Kochgeschirr auf der höchsten Stufe ein, um diese abrauchen zu lassen. Dadurch erhält der Schutzüberzug der Kochplatten seine größtmögliche Festigkeit.

Bei Glaskeramik-Kochfeldern sind keine besonderen Maßnahmen notwendig.

#### Backofen


Nehmen Sie alle Zubehörteile aus dem Backofen und reinigen Sie diese mit warmem Wasser und handelsüblichem Spülmittel. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel!

Bei den ersten Aufheizvorgängen des Backofens ist ein typischer Neugeruch nicht vermeidbar. Bitte lüften Sie dann den Raum ausreichend.

#### Zeitschaltuhr

Stellen Sie die Uhrzeit so ein, wie es im Kapitel "Zeitschaltuhr" beschrieben ist.

# Geräteaufbau



- 1 Schalterblende
- 2 Griff für Backofentür
- 3 Backofentür mit Sichtfenster
- 4 Backofen

# Notizen

# Stichwortverzeichnis

# U


Überbacken 31 Überhitzungsschutz 20 Umluftgrill 23 Unterhitze 22

#### ٧

Verpackungsentsorgung 5




# Schalterblende



- A Zeitschaltuhr.
- B Backofenkontrollampe. Zeigt an, daß einer der Heizkörper des Backofens in Betrieb ist.
  - Achtung: In der Auftaustufe leuchtet die Lampe, aber es ist kein Heizkörper eingeschaltet.
- C Betriebskontrollampe. Zeigt an, daß der Backofen und/oder eine der Kochstellen in Betrieb ist.
- D Beheizungsarten-Wahlschalter für Backofen.
- E Temperaturregler für Backofen.
- F Schalter für Automatik-Kochstelle, vorne links.
- G Schalter für Kochstelle, hinten links.
- H Schalter für Kochstelle, hinten rechts.
- J Schalter für Kochstelle, vorne rechts.
- K Kontrollampe für Automatik-Kochstelle. Zeigt an, daß die Ankochautomatik in Betrieb ist und die Kochstelle mit höchster Leistung arbeitet.

# Zeitschaltuhr



1 • Allgemeine Betriebsanzeig	je.
-------------------------------	-----

2 📛 Anzeige: Backofen wurde durch die Automatik eingeschaltet.

3 AUTO Anzeige für Betriebsart "Automatik".

4 B Anzeige für Stunden/Minuten.

5 ☐ Taste für Timer.

6 Taste für Einstellung der Betriebszeit.

7 STOP Taste für Einstellung des Betriebsendes.

8 🖑 Taste für Umschaltung auf Handbetrieb.

Drehknopf für die Einstellung von Tageszeit, Betriebsdauer, Betriebsende und Timer.

### Mit der Zeitschaltuhr sind folgende Funktionen möglich:

- Uhrzeit
- Abschaltautomatik f
  ür den Backofen
- Ein-/Abschaltautomatik für den Backofen
- Timer

Nach einem längeren Stromausfall blinken die Ziffern und AUTO . Alle eingegebenen Zeiten sind gelöscht. Die Uhr muß dann neu eingestellt werden.

# Stichwortverzeichnis

mit Umluftgrill 32

A Ankochautomatik 19 Auftauen 35 Auftaustufe 24 Automatik-Kochstelle 18 Automatikbetrieb 24	Grillheizkorper ausbauen 39 Großflächengrill 23  H  Halogen-Kochstelle 17 Heißluft 23  K
В	Kleine Grillstufe 23
Backen mit Heißluft 26 mit Ober-/Unterhitze 26 Backofenlampe Auswechseln 43 Backwagen 24	Kochen mit Automatik-Kochstelle 19 Einstellbereiche 19 Kühlgebläse 35  O Ober-/Unterhitze 22
herausziehen 24	Oberhitze 22
reinigen 38 Bestellnummern 52 Blitzkochstelle 18 Braten mit Blitzkochstelle 18 mit Automatikkochstelle 19, 20 Bräterstelle 16  E Einbaukochmulde Bestellnummern 52 Einkochen 34 Einkreiskochstelle 16 Einschubebenen 21	P Privileg-Nummer 43, 53  R Reinigung Backofen 37 Backofentür 41 Backwagen 38 Einbau-Kochmulde 37 Fettfilter 42 Glaskeramik-Kochfeld 36 Katalytische Bleche 40
F	Spezielle Verschmutzungen 36
Fettfilter einsetzen 24 reinigen 42	Reinigung des Edelstahl-Frontgehäuses 36 Restwärmeanzeige 17
G	Schalterknebel 43
Glaskeramik-Kochfeld Bestellnummern 52	Schnellkochtöpfe 15 Stromausfall 10
Spezielle Verschmutzungen 36 Grillen mit Großflächengrill 32 mit kleinem Grill 32	<b>T</b> Töpfe und Kochgeschirr 15

# **Kundendienst-Anschriften**

		37124	Göttingen-Rosdorf, Rischenweg 5
	on OST		Gummersbach, An der Schüttenhöhe 1a
	Berlin-Nord, Groninger Straße 2	0.0.0	Kassel siehe Fuldabrück
	Berlin-Süd, Ringstr. 42	56070	Koblenz, Rudolf-Diesel-Str. 2 a
	Berlin-Ost, Rapsweg 53		Köln, Hugo-Eckener-Str. 35
	Cottbus, Merzdorfer Weg 33	55130	Mainz-Laubenheim, Am Dammeweg 23
	Grüna bei Chemnitz, Pleißaer Str. 2		Marburg-Cappel, Im Rudert 10
02094	Guttau b. Bautzen, Am Bahnhof Halle -Neustadt, Teutschenthaler Landstr.		Offenbach, Schumannstr. 160
01000	Heidenau bei Dresden, Hauptstr.44		Siegen, Bismarkstr. 78
	Potsdam, Gartenstr. 42	97080	Würzburg, MaxvLaue-Str. 20
	Leipzig, Bothestr. 17-19	REGI	ON SÜDWEST
	Dessau-Mildensee, Am Scholitzer Acker 8	55543	Bad Kreuznach, Industriestr. 3
39124		74321	Bietigheim, Gansäcker 13
	Neubrandenburg, Lindenhof 2c		Freiburg, Zinkmattenstr. 24
01471		67657	Kaiserslautern, Nordbahnstr. 1
18069	Rostock, Krischanweg 9	76189	Karlsruhe. Hansastr. 29
Regio	on NORD		Ludwigshafen, Meckenheimer Str. 10
	Bremen, Bayernstr. 173		Mannheim-Neckarau, Innstr. 41
	Bremerhaven, Schlachthofstr. 23		Neckarsulm, Im Klauenfuß 27
	Emden, Zweiter Polderweg 14		Offenburg, Industriestr. 4a
	Braunschweig, Aussigstr. 2		Pforzheim, Freiburger Str. 15
	Celle, Sprengerstr. 42		Ravensburg, Mühlbruckstr. 31
	Flensburg, Boschstr. 2		Reutlingen, Am Heilbrunnen 51
	Goslar, Pracherstieg 2A	66125	Saarbrücken-Dudweiler, Rehgrabenstr. 7 Stuttgart siehe Bietigheim und Waiblingen
	Hamburg, Efftingestr. 19	5/3//	Trier-Kenn, Im Gewerbegebiet
31789	Hameln-Afferde, Langes Feld 25	89081	
	Hannover, Beiersdorfstr. 6		Villingen-Schwenningen, Steinbeisstr. 52
	Hildesheim, Cheruskerring 47		Waiblingen-Hegnach, GottlDaimler-Str. 5
	Itzehoe, Lise-Meitner-Str. 23		Worms, Speyerer-Str. 126
	Kiel, Flintb eker Str. 5		ON SÜD
	Lübeck, Schwartauer Landstr. 2		
	Lüneburg, In der Marsch 17 Neumünster, Wasbeker Str. 45		Ansbach, Rothenburger Str. 42
24334	Oldenburg, Baumschulenweg 34		Augsburg, Unterer Talweg 40 Bamberg, An der Breitenau 9
21682	Stade, Bremervörder Str. 102		Bayreuth, Peter-Heinlein-Str. 9
	Wolfsburg, Heinrichswinkel 7		Erfurt, Mühlweg 18
			Fürth-Poppenreuth, Heinrich-Stranka-Str. 15
	ION WEST	07552	
59755	Arnsberg, Lange Wende 24		Ingolstadt-Haunwöhr, Oberringstr. 24
33607	Bielefeld, Hofstr. 16 - 22 Bochum, Harpenerstr. 62	07745	Jena-Göschwitz, Am Zementwerk 7
44/91	Dortmund, Eisenstr. 44	87437	
	Düsseldorf, Paul-Thomas-Str. 58		Landshut-Ergolding, Festplatzstr. 16
	Duisburg, Paul-Rücker-Str. 16		München, Waldmeisterstr. 35
	Essen, He egstr. 55 c		Nürnberg, Wertachsstr. 35
	Hagen, Kabeler Str. 70		Regensburg, Vilsstr. 26
	Hamm, Spenglerstr. 15		Straubing, Schlesische Str. 148
	Minden, Trippeldamm 8		Traunstein-Traunsdorf, Kreuzstr. 6 Weiden, Oskar-v. Miller-Str. 21
	Mönchengladbach, Erftstr. 20		
	Münster, Borkstr. 20	OST	ERREICH
	Osnabrück, Karmannstr. 7	6850	Dornbirn, Marktstr. 12
	Paderborn, Otto-Stadler-Str. 17	8020	Graz, Asperngasse 2
	Rheine, Niemannstr. 9	6020	Innsbruck Amraser Seestr. 56 a
	Wesel, Fritz-Haber-Str. 11	9020	Klagenfurt, Ankershoferstr. 41
	Wuppertal, Rosenthalstr. 12	3500	Krems, Hohensteinstr. 17
REG	ION MITTE	4016 8700	Linz, Industriezeile 47 Leoben, Judendorferstr. 64
52078	Aachen, Neuenhofstr. 124	7400	Oberwart, Wiener Str. 59
	Aschaffenburg, Frohsinnstr. 24	5020	Salzburg, Rupertgasse 3
	Bad Hersfeld, Kolberger Str. 19	9800	Spittal/Drau, 10.Oktober-Str. 22
	Bonn-Alfter OT Oedekoven, Schöntalweg 5	1110	Wien, Rinnböckstr. 50
64331	Darmstadt-Weiterstadt, Robert-Bosch-Str. 9	11.5	
200:-	Frankfurt/Main siehe Offenbach	Die Te	lefon-Rufnummer unseres Quelle-Kunden-
	Fulda, Domaustr. 26	dienst	es bitten wir dem örtlichen Fernsprechbuch
342//	Fuldabrück/OT Berghausen, Crumbacher Str. 56	bzw. d	lem Quelle-Katalog zu entnehmen.
	Grambaci ici Gir. 30		Stand 5/9

# Zeitschaltuhr

# Einstellung der Uhrzeit

Die Zeitschaltuhr verfügt über eine 24-Stunden-Anzeige. Nach dem erstmaligen Anschluß ans Netz oder einem längeren Stromausfall blinkt 🖁 sowie AUTO . Der PUNKT (•) ist ebenfalls sichtbar.

- Zum Einstellen der Tageszeit die beiden Tasten ☐ und ☐ gleichzeitig drücken und mit dem Drehknopf die aktuelle Uhrzeit einstellen.
- Nach dem Loslassen der Tasten erlischt AUTO .

Zur Korrektur der Uhrzeit genauso vorgehen.

Hinweis: Wenn AUTO kontinuierlich leuchtet, ist eine Neueinstellung der Uhr nicht möglich.

#### **Abschaltautomatik**

Sie können den Backofen nach einer einstellbaren Betriebsdauer (max. 23 Stunden 59 Minuten) automatisch abschalten lassen.

- Nach dem Loslassen der Taste leuchten AUTO und 🛱 .
- Schalten Sie den Backofen mit den entsprechenden Schaltern ein.
- Nach Ablauf der Zeit wird der Backofen abgeschaltet und es ertönt für einige Minuten ein Signalton, der aber auch manuell durch Drücken der 🛗 oder 🚨 Taste abgestellt werden kann. AUTO blinkt, " erlischt.
- Drehen Sie danach unbedingt den Wahlschalter für die Backofen-Beheizungsarten auf Aus (bzw. "O") und den Temperaturregler ebenfalls auf Aus (bzw. "•").
- Durch kurzes Drücken der Taste 🖑 wird wieder auf manuellen Betrieb umgeschaltet. AUTO erlischt.
- Die verbleibende Garzeit kann während des Automatikbetriebes jederzeit durch kurzes Drücken der Taste abgelesen werden.

Hinweis: Solange AUTO aufleuchtet und " aus ist, kann der Backofen nicht manuell eingeschaltet werden!

# Zeitschaltuhr

#### Ein-/Aus-Automatik

Sie können für den Backofen sowohl den Betriebsbeginn als auch das Betriebsende im voraus wählen.

Drücken Sie die Taste **STOP** und stellen Sie mit dem Drehknopf die Uhrzeit ein, zu der das Gargut fertig sein soll.

- Drücken Sie die Taste und stellen Sie die gewünschte Einschaltdauer mit dem Drehknopf ein.
- Schalten Sie den Backofen mit den entsprechenden Schaltern ein.
- Zum programmierten Zeitpunkt schaltet sich der Backofen automatisch ein.
   leuchtet auf. Nach Ablauf der eingestellten Betriebsdauer schaltet sich das Gerät wieder ab. Es ertönt für einige Minuten ein Signalton, der aber auch manuell durch Drücken der Tasten der abgestellt werden kann.
   AUTO blinkt, ist erloschen.
- Die verbleibende Garzeit kann w\u00e4hrend des Automatikbetriebes jederzeit durch kurzes Dr\u00fccken der \u00fcruf Taste abgelesen werden.
- Drehen Sie danach unbedingt den Wahlschalter für die Backofen-Beheizungsarten auf Aus (bzw. "O") und den Temperaturregler ebenfalls auf Aus (bzw. "•").
- Durch kurzes Drücken der الله Taste wird wieder auf manuellen Betrieb umgeschaltet. **AUTO** erlischt dann.

Hinweis: Solange AUTO aufleuchtet und aus ist, kann der Backofen nicht manuell eingeschaltet werden!

### Beispiel:

Sie möchten, daß ein vorbereitetes Gericht um 12.00 Uhr fertig ist. Die Garzeit soll 45 Minuten betragen.

Gehen Sie dann wie folgt vor:

Drücken Sie die Taste STOP und stellen Sie mit dem Drehknopf das Garzeitende 12.00 Uhr ein.

Drücken Sie die Taste und stellen Sie die Einschaltdauer 45 Minuten mit dem Drehknopf ein.

Nehmen Sie jetzt die erforderlichen Einstellungen für den Backofen mit den zugehörigen Schaltern vor. Der Backofen schaltet sich dann automatisch um 11.15 Uhr ein und um 12.00 Uhr wieder aus.

Die Abschaltung des Signaltons erfolgt so wie schon unter "Abschaltautomatik" beschrieben.

### Kundendienst

Sollten Sie Schwierigkeiten mit dem Herd und/oder der Kochmulde haben, dann verständigen Sie bitte die nächstgelegene Quelle-Kundendienststelle mit Angabe der auf dem Typenschild befindlichen Bestell- und Privileg-Nummern.

Wir empfehlen Ihnen, die Nummern in den dafür vorgesehenen Feldern auf dieser Seite einzutragen, damit diese immer griffbereit sind.

Das Typenschild des Herdes ist nach dem Öffnen der Backofentür unten oder rechts sichtbar. Die Bestell- und die Privilegnummer für die Kochmulde finden Sie entweder auf dem lose beigefügten Typenschild oder auf der Unterseite der Kochmulde.

Die Anschriften der Kundendienststellen finden Sie im Kundendienst-Verzeichnis oder im Quelle-Katalog. Natürlich können Sie auch schreiben an:

QUELLE- Schickedanz AG & Co. Kundenbetreuung 90750 Fürth

Einbau-Elektroherd, Edels	tahl
BestNr.	_
PrivNr.	_
Kochmulde	
BestNr.	_
PrivNr.	

Die Gebrauchsanweisung griffbereit aufbewahren und bei Weitergabe des Gerätes bitte mit übergeben.

# **Technische Daten**

Einbau-Backofen mit Mehrfach-Heizsystem und Backwagen	Bestellnummer 034.408-5 (Edelstahl)
Abmessungen	Höhe/Breite/Tiefe (mm)
Gerät	594/594/560
Einbaunische	600/560/>540
	(Bodenbrett max. 530 mm tief)
Gewicht (kg)	39,7
Nennspannung	AC 400 V 3N, 50 Hz
Heizkörpernennspannung	230 V ~
Nennaufnahme Gerät, gesamt (kW)	10,2
Nennaufnahme Backofen, gesamt (kW)	3,1
Nennaufnahme Kochstellen, gesamt (kW)	7,15
Backofen, Nernaufnahme	•
Ober-/Unterhitze (kW)	2,0
Oberhitze (kW)	1,0
Unterhitze (kW)	1.0
Grill (kW)	2,0
Großflächengrill (kW)	3,0
Umluftgrill (kW)	3,0
Heißluftbetrieb (kW)	2,5
Heißluftmotor (W)	30
Kühlgebläse (W)	20
Innenbeleuchtung (W)	25
Backofentemperatur (°C)	50 - 250
Ausstattung	
Katalytische Reinigungshilfe (Stück)	3
Rost (Stück)	1
Fettpfanne (Stück)	1
Backbleche (Stück)	2
Fettfilter (Stück)	1
Backwagen	1
Elektronik-Zeitschaltuhr, Ankochautomatik	1/1
Geeignete Kochmulden (extra zu bestellen)	Bestellnummer
Glaskeramik-Kochfelder	016.503-5, 016.502-7 (Ovales
	Kochfeld)
	015.858-4, 015.897-2 (mit
	Warmhaltezone)
Email- und Edelstahlmulden / Glaskeramik-	030.488-1, 016.505-0, 016.498-8,
Kochfelder	014.122-6, 030.486-5, 016.507-6,
	016.500-1, 014.123-4, 030.482-4,

030.483-2, 014.217-4, 014.124-8,

014.293-5

# Zeitschaltuhr

# Eingaben löschen (Umschalten auf Handbetrieb)

Wenn **AUTO** blinkt oder kontinuierlich leuchtet, befindet sich der Backofen im Automatik-Betrieb.

Wenn Sie auf Hand-Betrieb zurückschalten wollen, müssen Sie die ENDE-Zeit wieder auf "0:00" stellen. Drücken Sie hierfür die Taste STOP und stellen Sie mit dem Drehknopf inksdrehend die Zeit auf "0:00" ein. Danach noch die UT Taste drücken.

#### Timer

Die Zeitschaltuhr können Sie auch als Zeitmesser (max. 23 Stunden 59 Minuten)
benutzen.  Drücken Sie die Taste   ☐ und stellen Sie die gewünschte Zeit mit dem Dreh-
knopf ein.
Nach Ablauf der Zeit ertönt für einige Minuten ein Signalton, der aber auch manuell
durch Drücken der 🚨 oder 🖑 Taste abgestellt werden kann.
Die verbleibende Zeit kann jederzeit durch kurzes Drücken der ☐ Taste abgele-
sen werden.
Diese Funktion ist unabhängig von den Ein-/Ausschaltfunktionen, d.h. der Timer
und die Ein-/Ausschaltautomatik können gleichzeitig benutzt werden.

# Kochstellen

Bitte achten Sie in der folgenden Beschreibung jeweils auf die von Ihnen gewählte Ausstattung des zum Herd passenden Kochfeldes bzw. der Kochmulde. Der Begriff Kochstelle wird sowohl für die Kochzonen des Glaskeramik-Kochfeldes als auch für die Gußkochplatten verwendet.

- Betreiben Sie Kochstellen nicht ohne Kochgeschirr und benutzen Sie die Kochstellen nicht zur Raumheizung!
- Achten Sie auch auf saubere Kochstellen und saubere Topfböden, denn Verschmutz ungen beeinträchtigen die Funktionstüchtigkeit.
- Auf den Kochstellen k\u00f6nnen sich \u00fcberhitzte Fette und \u00f6le schnell entz\u00fcnden. Speisen mit Fetten und \u00f6len (z.B. Pommes frites) d\u00fcrfen daher nur
  unter Aufsicht zubereitet werden.


# Spezielle Hinweise für Glaskeramik-Kochfelder

- Ein Glaskeramik-Kochfeld ist sehr widerstandsfähig, aber nicht unzerbrechlich.
   Spitze und harte Gegenstände, die auf die Oberfläche fallen, können es beschädigen.
- Beim Aufheizen der Kochstellen tritt ein leichtes Summen auf. Dieses ist technisch bedingt und hat auf die Funktion keinen Einfluß.
- Die rotglühende Heizung kann je nach Blickwinkel etwas über den Rand der markjerten Zone hinaus scheinen.
- Sandkörner oder rauhe Stahlgußtöpfe können auf der Oberfläche und dem Dekor Kratzer verursachen.
- Sollten in der Oberfläche der Glaskeramik Risse sichtbar werden, sind sofort alle Kochstellenschalter auf "Aus" (bzw. "O") zu stellen. Anschließend muß das Gerät durch Herausdrehen der Sicherung bzw. Ausschalten des Leitungsschutzschalters vom Netz getrennt werden. Rufen Sie dann bitte den Kundendienst.
- Die Kochfläche darf nicht als Abstellfläche verwendet werden. Keinesfalls sollen Speisen in Alufolie oder Kunststoffgefäßen auf den Kochstellen erhitzt werden.

# Spezielle Hinweise für Email- und Edelstahlmulden

- Auf Gußko chplatten sollen keine feuchten Kochtöpfe aufgesetzt werden.
   Feuchtigkeit schadet den Kochstellen.
- Lassen Sie heiße Kochtöpfe nicht auf unbenutzten Kochstellen abkühlen, denn es kann sich sonst Schwitzwasser bilden, das die Korrosion fördert.


# Montageanweisung




- · Das Gerät vor die Nische stellen.
- Gerät in die Nische schieben.
- Backofentür öffnen und jeweils links und rechts mit den mitgelieferten Schrauben am Einbauschrank befestigen.
- Anschließend sollten Sie noch eine Funktionsprüfung durchführen.

# Montageanweisung

#### Geräteeinbau






- Die Standsicherheit der Möbel muß DIN 68930 genügen. Die Abmessungen der Nischen sind unbedingt einzuhalten.
- Das Bodenbrett des Einbauschrankes (max. 530 mm) muß kürzer sein als die Seitenwand des Einbauschrankes. Dadurch ist eine ordnungsgemäße Belüftung sichergestellt.
- Auf der Rückseite des Gerätes darf in der Nische keine Möbelrückwand vorhanden sein, damit die Lüftung gewährleistet ist.
- Der Berührungsschutz muß durch den Einbau gewährleistet sein.
- Den Einbauschrank mit der Wasserwaage eben ausrichten.

### Kochstellen

# Töpfe und Kochgeschirr

- Nur bei Verwendung von Kochgeschirr mit ebenem Boden und einem den verschiedenen Kochstellen angepaßten Durchmesser werden die Kochstellen optimal ausgenutzt. Unebene Topfböden verursachen längere Ankochzeiten und erhöhten Energieverbrauch.
- Empfehlenswert ist normgerechtes Elektro-Kochgeschirr mit plangeschliffenem, starkem Boden. Im Durchmesser darf es größer, jedoch nicht kleiner als die Kochstelle sein, da sonst größere Wärmeverluste auftreten und Verschmutzungen festbrennen können. Kochtöpfe sollen nicht ohne aufgesetzten Deckel verwendet werden.
- Geschirr aus feuerfestem Glas mit eigens für Elektroplatten flachgeschliffenem Boden ist geeignet, wenn es dem jeweiligen Kochstellendurchmesser entspricht. Überstehende Gefäße können infolge der auftretenden thermischen Spannungen zerspringen.
- Große Temperaturunterschiede sind auch feuerfestem Geschirr unzuträglich.
- Vermeiden Sie auch das Zugießen kalter Flüssigkeiten in heiße Gefäße oder das Abstellen auf kalten Steinen oder Metall. Auf den Blitzkochstellen sollte bei Verwendung von Glasgeschirr die Stufe 2 nicht überschritten werden.
- Bei Verwendung von Spezialgeschirr müssen zusätzlich die Anweisungen des Herstellers beachtet werden.



# Anwendung der Schnellkochtöpfe


- Die Verwendung von Schnellkochtöpfen ist besonders energiesparend, insbesondere bei Gerichten mit langen Garzeiten.
- Achten Sie darauf, daß sich immer eine ausreichende Menge Flüssigkeit im Topf befindet. Ansonsten können der Topfboden und die Kochstelle durch Überhitzung beschädigt werden.

# Kochstellen

### Glaskeramik-Kochfelder

#### Einkreis-Kochstelle

Die Steuerung erfolgt mit dem zugeordneten Schalter in der Schalterblende.




#### Bräterstelle

Dies ist die rechte, hintere Kochstelle. Sie hat zwei Heizkreise.

Die Steuerung erfolgt mit dem zugeordneten Schalter in der Schalterblende. Der zweite (größere) Heizkreis wird mit dem Schiebeschalter auf dem Kochfeld zugeschaltet. Beide Heizkreise werden gemeinsam mit dem Schalter in der Schalterblende ausgeschaltet.





Dies ist die rechte, hintere Kochstelle. Sie hat zwei Heizkreise.

Die Steuerung erfolgt mit dem zugeordneten Schalter in der Schalterblende. Der zweite (größere) Heizkreis wird mit dem Schiebeschalter auf dem Kochfeld zugeschaltet. Beide Heizkreise werden gemeinsam mit dem Schalter in der Schalterblende ausgeschaltet.

# Montageanweisung


### Anschlußmöglichkeiten

1.	Heizkörper- Nenn- spannung 230 V ~	Netz 400/230 V, eine Phase mit Mittelpunktleiter (N). Brücken zwischen 1-2-3 und 4-5, eine Phase an 1-2-3, Mittelpunktleiter an 4-5	230 V ~ 1 2 3 4 5 ⊕ L1 N PE
2.	Heizkörper- Nenn- spannung 230 V ~	Netz 400/230 V, zwei Phasen mit Mittelpunktleiter (N). Brücken zwi- schen 2-3 und 4-5, eine Phase an 1, eine Phase an 2-3, Mittelpunktleiter an 4-5.	400 V 2N~ 1 2 3 4 5 ⊕ L1 L2 N PE
3.	Heizkörper- Nenn- spannung 230 V ~	Netz 400/230 V, drei Phasen mit Mittelpunktleiter (N). Brücken zwischen 4-5, erste Phase an 1, zweite Phase an 2, dritte Phase an 3, Mittelpunkt- leiter an 4-5	400 V 3N~ 1 2 3 4 5 ⊕ L1L2L3 N PE
4.	Heizkörper- Nenn- spannung 230 V ~	Netz 230/133 V, drei Phasen ohne Mittelpunktleiter. Brücken zwischen 1-2 und 3-4, erste Phase an 1-2, zweite Phase an 3-4, dritte Phase an 5	230 V 3~ 1 2 3 4 5 1 1 L2 L3 PE

# Montageanweisung


### Herdanschluß und -einbau

#### Elektroanschluß



- Vor dem Anschluß ist zu prüfen, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt.
- Wenn eine neue Anschlußdose gesetzt wird, sollte diese gemäß Abbildung angebracht werden. Damit ist sichergestellt, daß der Anschluß gut zugänglich ist.
- Schrauben auf der Rückseite des Gerätes mit einem Kreuzschlitzschraubendreher lösen und Gerätewand abnehmen.
- Die Länge des Anschlußkabel soll mit ca. 1,5 m so bemessen werden, daß das Gerät vor dem Einschieben angeschlossen werden kann.
- Der Schutzleiter muß so bemessen werden, daß er beim Versagen der Zugentlastung erst nach den spannungsführenden Adern des Anschlußkabels auf Zug belastet wird.
- Die Anschlußleitung durch die Zugentlastung einführen.
- Den weiteren Anschluß gemäß dem Anschlußschema vornehmen.
- Die Zugentlastung und die Geräterückwand wieder festschrauben.


# Kochstellen



#### Halogen-Kochstelle

Die Steuerung erfolgt mit dem zugeordneten Schalter in der Schalterblende. Eine spezielle Halogenlampe mit besonders hoher Intensität sorgt für die Beheizung der Kochstelle.

Hinweis: Schauen Sie nicht direkt in die Halogenlampe!



#### Warmhaltezone

Diese nur zum Warmhalten von Geschirr und Speisen vorgesehene Zone wird durch einen Schiebeschalter auf dem Kochfeld gesteuert.

#### Restwärmeanzeige

Jeder Kochstelle ist eine rote Warnleuchte zugeordnet. Sie zeigt an, daß die Kochstelle noch heiß ist. Wenn sich die Kochstelle abgekühlt hat, erlischt die Leuchte.





# Kochstellen

#### Einbaukochmulden

#### Blitzkochstelle

Diese Kochstellen unterscheiden sich von normalen Kochstellen durch die höhere Leistung. Sie sind mit einem roten Punkt gekennzeichnet, der durch mehrfache Erwärmung und Reinigung nach kurzer Zeit verschwindet.


#### Automatik-Kochstelle

Die Automatik-Kochstelle unterscheidet sich von den übrigen Kochstellen nur dadurch, daß sie mit erweiterten Bedienfunktionen ausgestattet ist.

#### Blitzkochstellen

Die Kochstellen werden mit den Schaltern (G, H; J) auf der Schalterblende in Betrieb gesetzt. Die Symbole über den Schaltern zeigen die Zugehörigkeit zu den Kochstellen an. Nach dem Einschalten einer oder mehrerer Kochstellen leuchtet die Betriebskontrol lampe. Die Heizleistung der Kochstellen kann stufenlos eingestellt werden.


Es ist sinnvoll, etwa 3-5 Minuten vor dem Ende des Garvorgangs die Kochstellen abzuschalten. Damit kann die Nachwärme genutzt werden. In der folgenden Tabelle finden Sie Anwendungsbeispiele für die einzelnen Stufen.



#### Braten mit der Blitzkochstelle

Schalter auf Stufe 3 stellen. Wenn das Fett heiß ist, das Bratgut in die Pfanne einlegen und den Schalter auf Stufe 2 zurückdrehen. Bei Bedarf können auch höhere oder niedrige Werte gewählt werden.

# Montageanweisung



# Montageanweisung


- Bei Einbau direkt neben einem Hochschrank ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 50 mm einzuhalten. Die Seitenfläche des Hochschrankes muß mit wärmefestem Material verkleidet werden. Aus arbeitstechnischen Gründen sollte der Abstand jedoch mindestens 300 mm betragen.
- Die Verpackungsmaterialien (Plastikfolien, Styropor, N\u00e4gel, etc.) m\u00fcssen aus der Reichweite von Kindern gebracht werden, da diese Teile m\u00f6gliche Gefahrenquellen darstellen.

#### Kochfeld

#### **Allgemeines**

Der Muldenausschnitt wird bei **ovalen** Glaskeramik-Kochfeldern gemäß der beiliegenden Ausschnittschablone vorgenommen. Dazu die Schablone zentral über den Herd legen und Ausschnitt anreißen.

Für alle anderen Mulden gelten die in den Skizzen angegebenen Maße. Bitte achten Sie darauf, daß der Ausschnitt exakt vorgenommen wird. Verwenden Sie daher nur ein gutes, gerades Stichsägeblatt oder eine Oberfräse. Die Schnittflächen sollten anschließend versiegelt werden, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann.



Anschließend die Kochmulden bzw.- felder mit 4 oder 8 Befestigungskrallen befestigen.

Achtung: Durch schiefe Auflage oder Verspannen besteht beim Einbau des Glaskeramik-Kochfeldes Bruchgefahr.

### Kochstellen

#### **Automatik-Kochstelle**

Die Automatik-Kochstelle übernimmt mit der eingebauten Ankochautomatik selbständig Ankochen und Fortkochen, d.h. es muß nur die Stufe gewählt werden, mit der das Gargut weitergegart werden soll. Das Ankochen erfolgt automatisch. Die Kontrollampe zeigt an, daß die Ankochautomatik in Betrieb ist.

#### Kochen mit der Automatik-Kochstelle (Schalter F)

### Die Ankochautomatik arbeitet nur im Stufenbereich 1-11.


Stellen Sie den Schalter auf die gewünschte Position (s.a. Tabelle) und ziehen Sie den Schalter kurz heraus. Damit wird die Ankochautomatik aktiviert und die Ankochzeit automatisch gewählt. Je größer die gewählte Stufe, desto länger ist auch die Ankochzeit. Nach Ablauf dieser Zeit wird auf die eingestellte Leistung umgeschaltet.

Der Ankochvorgang kann jederzeit durch Drehen des Schalters auf Position "0" oder "12" unterbrochen werden.

#### Braten mit der Automatik-Kochstelle

Schalter auf den maximalen Wert stellen. Wenn das Fett heiß ist, das Bratgut in die Pfanne einlegen und den Schalter auf Stufe 9-10 zurückdrehen. Bei Bedarf können auch höhere oder niedrige Werte gewählt werden.

#### Einstellbereiche der Automatik-Kochstelle



Schalterstellung	geeignet für
0	Aus, Nachwärmenutzung
1 - 2	Schaumomelett, Eierstich, Hollondaise, Warmhalten von Gerichten, Schmelzen von Butter, Schokolade, Gelatine
3 - 4	Quellen von Reis und Milchgerichten, Dämpfen kleiner Mengen Kartoffeln oder Gemüse
4	Dünsten von Gemüse, Schmoren von Fleisch, Milchreis kochen
6 - 7	Kochen größerer Speisemengen, Eintopf, Suppen
10	Braten von Fleisch, Schnitzel, Cordon bleu, Kotelett, Eierkuchen, Frikadellen, Einbrennen, mildes Braten, Leber, Eier, Fritieren von Krapfen
11	Fritieren von Pommes frites, Anbraten von Fleisch, Ausbacken, Braten von Lendenstücken, Steaks
12	Ankochen großer Mengen Wasser, Spätzle kochen

# Kochstellen

# Überhitzungsschutz

Alle Kochstellen sind mit Überhitzungsschutz ausgestattet, der die Kochstellen bei unsachgemäßern Betrieb (z.B. ohne aufgesetztem Topf) vor Beschädigung durch thermische Überlastung schützt.

# Montageanweisung

### Sicherheitshinweise für den Installateur

- Gemäß den technischen Anschlußbedingungen des Energieversorgungsunternehmens darf das Gerät nur von einem zugelassenen Elektroinstallateur an das Netz angeschlossen werden.
- In der Elektroinstallation ist eine Einrichtung vorzusehen, die es ermöglicht, das Gerät mit einer Kontaktöffnungsweite von mindestens 3 mm allpolig vom Netz zu trennen. Als geeignete Trennvorrichtungen gelten z.B. LS-Schalter, Sicherungen (Schraubsicherungen sind an der Fassung herauszunehmen), FI-Schalter und Schütze.
- Für den Anschluß des Herdes können gummi-isolierte (Typ HO5 RR-F mit grün/ gelbem Schutzleiter), PVC-isolierte (Typ HO5 VV-F mit grün/gelbem Schutzleiter) oder höherwertige Leitungen verwendet werden.
- Das Gerät entspricht bezüglich des Schutzes gegen Feuergefahr dem Typ Y (IEC 335-2-6). Nur Geräte dieses Typs dürfen einseitig an nebenstehende Hochschränke oder Wände eingebaut werden.
- QUELLE-Privileg-Einbauherde 60 cm dürfen nur mit QUELLE-Privileg- Einbaumulden kombiniert werden. Die Verwendung anderer Mulden schließt jegliche Haftung durch QUELLE aus.
- Der Berührungsschutz muß durch den Einbau gewährleistet sein.
- Der Abstand zwischen Kochmulde und Dunstabzugshaube muß mindestens so groß sein wie in der Montageanweisung der Dunstabzugshaube vorgegeben ist.

# Sicherheitshinweise für den Küchenmöbelmonteur

- Bei den Einbaumöbeln müssen Furniere oder Kunststoffbeläge mit hitzebeständigem Kleber (> 100 Grad Celsius) verarbeitet sein. Sind Furniere, Kunststoffbeläge oder Kleber nicht genügend temperaturbeständig, kann sich der Belag verformen.
- Die Verwendung von Wandabschlußleisten aus Massivholz auf der Arbeitsplatte hinter den Kochstellen ist zulässig, sofern die Mindestabstände gemäß den Einbauskizzen eingehalten werden.
- Die Mindestabstände der Muldenausschnitte nach hinten gemäß der Einbauskizze sind einzuhalten.

### Was tun bei Problemen?

#### Die Betriebskontrollampen leuchten nicht ....

- Haben Sie alle notwendigen Schalter betätigt?
- Hat die Sicherung in der Hausinstallation ausgelöst?
- Haben Sie den Temperaturregler richtig eingestellt?

### Die Sicherungen lösen mehrfach aus...

Rufen Sie einen Elektroinstallateur!

#### Die Zeitschaltuhr zeigt ungewöhnliche Werte...

Durch elektrische Störungen, wie sie z.B. von Gewittern ausgehen, kann die Uhr gestört werden. Schalten Sie dann den Herd durch Herausdrehen der Sicherungen oder Ausschalten des Leitungsschutzschalters für einige Sekunden spannungslos und stellen Sie dann die Uhr wieder neu ein.

#### Die Backofenbeleuchtung ist ausgefallen...

s.a. das Kapitel "Austausch von Geräteteilen".

#### Der Backofen läßt sich nicht einschalten....

- Haben Sie alle notwendigen Schalter betätigt?
- Hat die Sicherung in der Hausinstallation ausgelöst?
- Haben Sie den Temperaturregler richtig eingestellt?
- Haben Sie nach Benutzung der Zeitschaltuhr vergessen, wieder auf manuellen Betrieb umzuschalten?

Hinweis: Solange AUTO aufleuchtet und manuell eingeschaltet werden!


Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß der Besuch des Kundendienstes auch während der Garantiezeit nicht kostenlos erfolgen kann, wenn das Gerät aufgrund falscher Bedienung nicht ordnungsgemäß arbeitet.

### **Backofen**


- Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise im entsprechenden Kapitel.
- Legen Sie den Backofenboden nicht mit Alufolie aus und stellen Sie keine Pfannen, Töpfe etc. auf den Boden, da sonst die Backofenemaille durch den entstehenden Hitzestau beschädigt werden kann.
- Obstsäfte, die vom Backblech tropfen, können auf der Emaille Flecken hinterlassen, die unter Umständen nicht mehr entfernt werden können.
- Der steckbare Grillheizkörper muß in allen Grillbetriebsarten installiert sein.

### Bedienung

Zur Inbetriebnahme des Backofens müssen in allen Betriebsarten sowohl der Wahlschalter (D) für die Backofen-Beheizungsarten als auch der Temperaturregler (E) betätigt werden (Ausnahme ₹).



Wahlschalter



Temperaturregler

### Einschubebenen



In den Backofen können die Backbleche, der Rost oder die Fettpfanne in 4 Ebenen eingeschoben werden. In den Back-, Brat- und Grilltabellen wird die jeweilige Ebene mit angegeben.

# Backofen

#### Betriebsarten

Der Backofen kann in folgenden Betriebsarten betrieben werden:



#### Backofenbeleuchtung

Die Backofenbeleuchtung kann ohne weitere Funktion eingeschaltet werden. Eine Anwendung hierfür ist die Reinigung des Backofens. In jeder anderen Betriebsart wird die Beleuchtung automatisch mit eingeschaltet.




#### Ober-/Unterhitze

Die Wärme wird von den Heizkörpern an der Ober- und Unterseite des Backofens gleichmäßig an das Gargut abgegeben. Backen oder Braten ist jedoch nur auf einer Ebene möglich.



#### Oberhitze

Die Wärme wird nur von dem Heizkörper an der Oberseite des Backofens an das Gargut abgegeben. Diese Betriebsart sollte dann gewählt werden, wenn die Oberseite der Speise stärker gebraten oder gebacken werden soll (z.B. zum Nachgaren bzw. Nachbräunen).



Die Wärme wird nur von dem Heizkörper an der Unterseite des Backofens an das Gargut abgegeben. Diese Betriebsart sollte dann gewählt werden, wenn die Unterseite der Speise stärker gebraten oder gebacken werden soll (z.B. beim Backen von nassem Kuchen mit Obstbelag).

# Austausch von Geräteteilen

### Backofenlampe

Achtung: Vor dem Auswechseln muß der Herd durch Herausdrehen der Sicherungen oder Ausschalten des Leitungsschutzschalters vom Netz getrennt werden!



Drehen Sie das Abdeckglas gegen die Uhrzeigerrichtung heraus und tauschen Sie die Backofenlampe aus (Fassung E14, 230 V, 25 W, 300 °C). Anschließend schrauben Sie das Abdeckglas wieder ein.

Der Austausch der Backofenlampe ist von der Garantie ausgeschlossen.


#### Schalterknebel

Die Schalterknebel können leicht nach vorne abgezogen und dann ausgetauscht werden. Ersatz erhalten Sie unter Angabe der Bestell- und Privileg-Nummer des Herdes beim Quelle Kundendienst.


# Sonstiges Zubehör

Fettpfannen, Backbleche usw. können unter Angabe der Bestell- und Privileg-Nummer des Herdes beim Quelle Kundendienst bestellt werden.

# Reinigung und Pflege



- Die Tür langsam bis zum Anschlag wieder zuklappen.
- Dann die Tür anheben, bis die Scharniere ausrasten.



#### Glasscheibe abnehmen

- Die Tür mit der Außenseite nach oben auf eine waagerechte Fläche auflegen.
- Die beiden inneren Schrauben (A) lösen. Die Glasscheibe kurz hochheben (B) und nach vorne herausziehen.
- Nach dem Reinigen die Glasscheibe wieder montieren (C).



- Beim Einhängen der Tür in umgekehrter Reihenfolge wie beim Aushängen vorgehen.
- Am Schluß die Bügel wieder nach hinten zum Backofen schwenken.
- Die korrekte Funktion der Tür überprüfen.


# Fettfilter reinigen

Der Fettfilter soll nach jeder Benutzung, eventuell mit Hilfe einer weichen Bürste, in heißem Wasser mit etwas Spülmittelzusatz oder in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden. Vor dem Einlegen in der Geschirrspülmaschine soll der Fettfilter mit etwas Spüllauge eingeweicht werden.

#### Zubehör

Das Zubehör wie z.B. Backbleche, Fettpfanne, Rost usw. sollten nur mit heißem Wasser - ohne Spülmittelzusatz - gereinigt werden.

### **Backofen**





#### **H**eißluft

Ein Gebläse sorgt für einen ständigen Kreislauf heißer Luft im Backofen. Sie können gleichzeitig auf 3 Ebenen backen, braten oder dünsten.





#### Kleine Grillstufe

Die Wärme wird nur von dem Heizkörper an der Oberseite des Backofens abgestrahlt. Diese Betriebsart eignet sich für 2-3 cm dicke Kurzbratstücke wie Steaks, Schaschlik, Schnitzel, Koteletts usw.





#### Großflächengrill

Der zweite Heizkörper an der Decke wird zusätzlich eingeschaltet. Diese Betriebsart ist besonders geeignet zum Grillen größerer Mengen.






#### Umluftgrill

Beide Heizkörper an der Decke sind in Betrieb. Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, werden die Heizkörper abgeschaltet und das Heißluftgebläse eingeschaltet.

#### Fettfilter einsetzen!

Diese Betriebsart ist besonders geeignet zum Grillen größerer Mengen großer und dicker Stücke, wie z.B. Rollbraten, Kasseler, Geflügel etc.

# **Backofen**



;

#### Auftaustufe

In dieser Betriebsart erfolgt nur Luftumwälzung ohne Heizung. Sie wird zum schonenden Auftauen von Gefriergut verwendet.

Hinweis: Bei versehentlicher Betätigung des Temperaturreglers leuchtet die Backofenkontrollampe; die Heizung ist aber nicht in Betrieb.

#### Automatikbetrieb

Näheres zum Automatikbetrieb (Ein-/Ausschalten des Backofens über die Zeitschaltuhr) finden Sie im Kapitel "Zeitschaltuhr".


#### Fettfilter



Der Fettfilter schützt das Heißluftgebläse und den Backofen weitgehend vor Verschmutzung. Der Fettfilter muß beim Heißluftbetrieb, beim Braten von Fleisch auf dem Rost oder in offenen Bratentöpfen eingesetzt werden. Beim Backen im Heißluftbetrieb muß der Fettfilter herausgenommen werden.


### Backwagen

Der Backofen ist mit einem ausziehbaren Backwagen ausgestattet. Damit können die Zubehörteile mit dem Gargut einfach und leicht in den Backofen eingeschoben bzw. herausgezogen werden.




Vor dem Herausziehen den Arretierungshebel
(a) hochheben. Der Backwagen beginnt selbsttätig herauszufahren. Durch langsames Schließen der Tür, oder auch direkt von Hand, kann der Backwagen wieder eingeschoben werden, bis der Arretierungshebel einrastet.
Die Einschubschienen des Backwagens und die Backofen-Zubehörteile sind mit Einkerbungen (b) versehen. Diese ermöglichen es, z.B. zur Kontrolle der Speisen, die Zubehörteile bis zu den Einkerbungen herauszuziehen, ohne diese dann halten zu müssen. Nach leichtem Anheben können diese ganz herausgenommen werden.

# Reinigung und Pflege



#### Demontage des rückseitigen Bleches

- Die 4 Schrauben in dem rückseitigen Blech lösen.
- Das Blech anschließend herausnehmen.




### Demontage des Lüfterrades

- Die Befestigungsmutter lösen und das Lüfterrad abnehmen. Achtung! Die Mutter hat Linksgewinde.
- Die verschmutzten Teile einweichen und mit einer weichen Bürste reinigen. Zum Reinigen keine scheuernden Reinigungsmittel oder scharfe Gegenstände verwenden.
- Nach der Backofenreinigung Lüfterrad wieder auf die Antriebswelle aufsetzen und befestigen.
- Die gereinigte Zwischenwand wieder mit den 4 Schrauben an der Rückwand befestigen.
- Die seitlichen katalytischen Bleche einhängen.
- Die Halterahmen montieren und den Backwagen einsetzen.

### Backofentür reinigen

Zum gründlichen Reinigen können die Tür und auch die Frontglasscheibe abgenommen werden.



#### Backofentür aushängen

- Die Backofentür in die waagerechte Position herunterklappen.
- Die Bügel auf den beiden Türscharnieren nach vorne bis zum Anschlag umklappen.


# Reinigung und Pflege

# Katalytische Bleche

- Bei normaler Verschmutzung reinigen sich die Bleche durch die katalytische Beschichtung während des Backofenbetriebs von selbst.
- Bei mittlerer Verschmutzung oder bei besonders hartnäckig haftenden Speiseresten sollte der Backofen - ohne Zubehör- ca. 2 Stunden bei 250 Grad Celsius im Heißluftbetrieb arbeiten, um die Verschmutzungen zu beseitigen.

Bei sehr starker Verschmutzung müssen die katalytischen Bleche herausgenommen und gereinigt werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Achtung: Vor der Demontage muß der Herd durch Herausdrehen der Sicherungen oder Ausschalten des Leitungsschutzschalters vom Netz getrennt werden!



- Den Backwagen herausnehmen.
- Die seitlichen Rändelmuttern lösen und die Halterahmen auf beiden Seiten abnehmen.



Die seitlichen katalytischen Bleche aushängen und herausnehmen.

# **Backofen**

# Katalytische Reinigungshilfe

Der Backofen ist seitlich und hinten mit katalytischen Blechen ausgestattet. Bei normaler Verschmutzung reinigen sich die Bleche durch die katalytische Beschichtung selbsttätig. Bei stärkerer Verschmutzung beachten Sie bitte die Hinweise im Kapitel "Reinigung und Pflege".

# **Backofen**

#### **Backen**

Für das Backen im Backofen können die Betriebsarten "Ober-/Unterhitze" und "Heißluft" verwendet werden.

Zum Nachbräunen kann die Betriebsart "Oberhitze" eingesetzt werden. Für nassen Kuchen -z.B. Obstkuchen- kann es vorteilhaft sein, am Schluß des Backvorgangs mit der Betriebsart "Unterhitze" zu arbeiten.

#### Backen mit Ober-/Unterhitze

- Fettfilter stets entfernen!
- nur eine Einschubebene benutzen.
- Diese Betriebsart eignet sich besonders für das Backen von trockenen Kuchen, Brot und Biskuit.
- Dunkle Backformen verwenden. Helle Backformen bräunen schlechter, da sie die Wärme reflektieren.
- Backformen immer auf den Rost stellen. Bei Verwendung eines Backbleches den Rost entfernen.
- Vorheizen verkürzt die Backzeit. Die Speisen erst in den Backofen einschieben, wenn die vorgewählte Temperatur erreicht ist, d.h. nach dem ersten Erlöschen der roten Backofenkontrollampe.
- Die Einschubebene und die Temperatur entsprechend der Backtabelle wählen.

#### Backen mit Heißluft


- Fettfilter stets entfernen!
- Diese Betriebsart eignet sich besonders für das Backen auf mehreren Ebenen, für feuchte Kuchen und für Obstkuchen.
- Es können auch helle Backformen verwendet werden.
- Die Backtemperatur ist in der Regel niedriger als beim Backen mit Ober-/ Unterhitze (s.a. Backtabelle).
- Beim Backen von feuchten Blechkuchen (Obstkuchen) wegen der starken Dampfbildung maximal zwei Bleche einschieben.
- Unterschiedliche Backwaren k\u00f6nnen gemeinsam gebacken werden, wenn die Backtemperatur in etwa \u00fcbereinstimmt.
- Die Einschubebenen entsprechend der Backtabelle wählen.

# Reinigung und Pflege


### Grillheizkörper ausbauen

Zum leichteren Reinigen der Garraumdecke kann der Grillheizkörper herausgenommen werden.

Achtung: Vor dem Ausbau des Grillheizkörpers muß der Herd durch Herausdrehen der Sicherungen, Ausschalten des Leitungsschutzschalters vom Netz getrennt werden!



- Zum Herausnehmen den Grillheizkörper aus der Steckdose an der Rückwand des Garraums ziehen.
- Die Steckdose mit dem beiliegenden Blindstecker verschließen.




- Vor dem Einsetzen den Blindstecker wieder entfernen.
- Den Grillheizkörper mit dem Anschlußende an der Steckdose und oben an den zwei Halterungen an der Garraumdecke ansetzen und einschieben, bis der Grillheizkörper einrastet.

# Reinigung und Pflege

- Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel, wie z.B. grobe Scheuermittel, kratzende Topfreiniger, Rost- und Fleckenentferner etc.
- Lackierte, eloxierte, verzinkte Oberflächen oder Aluminiumteile dürfen nicht mit Backofenreinigungsmitteln in Berührung kommen, da sonst Beschädigungen oder Farbveränderungen auftreten.
- Bei Verwendung von Backofensprays diese nicht auf das Lüfterrad, an die Thermostatfühler oder evtl. vorhandene katalytische Bleche sprühen.
- Beim Kauf und der Dosierung der Reinigungsmittel bitte an die Umwelt denken und die Anweisungen des jeweiligen Herstellers beachten.

### Backwagen





- Vor dem Herausziehen den Arretierungshebel hochheben, den Backwagen nach vorne bis zum Anschlag ziehen, anheben und herausziehen.
- Die steckbar angebrachten Seitenteile vom Rahmen abnehmen.
- Die Rollen des Backwagens und die Einschubebenen mit Spülmittel reinigen. Die Rollen dürfen nicht eingefettet werden!
- Nach dem Reinigen den Backwagen wieder zusammenbauen, in die Führungsschiene einsetzen und bis zum Anschlag einschieben. Dann leicht anheben und weiter einschieben.

# **Backofen**

- Die Backzeit kann bei mehreren Blechen unterschiedlich sein. Eventuell muß ein Blech früher als das andere herausgenommen werden.
- Kleingebäck wie Plätzchen möglichst gleich dick und groß zubereiten. Ungleichmäßiges Gebäck bräunt auch ungleichmäßig!
- Wenn mehrere Kuchen gleichzeitig gebacken werden, entsteht im Backofen mehr Dampf, der an der Backofentür zu Kondensatbildung führen kann.

# **Backtabelle**

Gebäckart	Gebäckart Vor- heizen		Ober-/Unterhitze		Heißluft	
		Einschub	Temperatu	r Einschub	Temperatu	 r⊢in
Süße Kuchen		von unten		von unten	_°C	Minuten
Napf- und Rodonkuchen		1.	4-0 4-0	_		
Kastenkuchen			170 - 180	2.	160 - 170	60 - 70
Schlupfkuchen, Springform		1.	170 - 180	2.	160 - 170	60 - 70
Käsekuchen, Springform		2.	170 - 180	2.	160 - 170	45 - 60
Obstkuchen, Mürbeteig		2.	170 - 180	2.	150 - 160	60 - 90
Obstkuchen mit Guß		2.	180 - 190	2.	160 - 170	50 - 70
Biskuittorte		2.	170 - 180	2.	160 - 170	60 - 70
Streuselkuchen	ja	1.	170 - 180	2.	160 - 170	30 - 40
Obstkuchen		2.	180 - 200	2.(1. u. 3.)	160 - 170	25 - 35
		2.	170 - 180	2.(1. u. 3.)	160 - 170	40 - 60
Zwetschgenkuchen		2.	180 - 200	2.(1. u. 3.)	160 - 170	30 - 50
Biskuitrolle	ja	2.	170 - 180	2.(1. u. 3.)	160 - 170	10 - 15
Hefezopf, -kranz	ja	1.	200 - 220	2.	170 - 180	25 - 35
Stollen	ja	2.	170 - 180	2.	160 - 170	40 - 60
Apfelstrudel		2.	180 - 200	2.	170 - 180	35 - 55
Pikantes Gebäck				ļ I	:	
Quiche		1.	170 - 180	2.	170 100	45 00
Pizza	ia :	2.	220 - 240	2.(1. u. 3.)	170 - 180	45 - 60
Brot	ja :	2.	200 - 220	2.(1. u. s.) 2.		30 - 45
Brötchen	ja	2.	210 - 220	2.	170 - 180	50 - 60
			2.0 220	۷.	180 - 190	30 - 40
Kleingebäck		į	!		1	
Mürbeteigplätzchen		2.	170 - 180	2.(1. u. 3.)	150 - 160	10 - 20
Spritzgebäck		3.	180 - 200	2.(1. u. 3.)	160 - 170	10 - 25
Eiweißgebäck		2.	100 - 110	2.(1. u. 3.)	100 - 110	60 - 120
Hefekleingebäck		2.	200 - 220	2.(1. u .3.)		20 - 35
Blätterteiggebäck	!	2.	180 - 200	2.(1. u. 3.)		15 - 30
Windbeutel/Eclairs		2.	180 - 200	2.(1. u. 3.)		25 - 45
Tiefgefrorenes Gebäck		!	1		i İ	
Apfel-, Quarkstrudel			400 000			
Käsekuchen		2.	180 - 200	2.(1. u. 3.)	170 - 180	45 - 60
Pizza	io	2.	180 - 200	1.		60 - 75
Backofenfritten	ja	2.	200 - 220	2.(1. u. 3.)	170 - 180	15 - 25
Ofenkroketten		2.	200 - 220	2.		20 - 30
		2	200 - 220	2.	170 - 180	20 - 30

Die Temperatur ist in Spannen angegeben. Wählen Sie immer erst die niedrige Temperatur. Wenn die Bräunung nicht ausreichend ist, können Sie beim nächsten Mal die Temperatur erhöhen. Bei den Backzeiten handelt es sich um Richtwerte, die je nach individuellen Gegebenheiten variieren können.

Die fettgedruckten Angaben zeigen Ihnen die für das Gebäck jeweils günstige Beheizungsart. Beim Backen auf 2 Ebenen gelten die in Klammern angegebenen Werte.

# Reinigung und Pflege

Farbige Veränderungen des Kochfeldes haben keinen Einfluß auf die Funktion und Stabilität der Glaskeramik. Es handelt sich dabei nicht um eine Beschädigung des Kochfeldes, sondern um nicht entfernte und daher eingebrannte Rückstände.

Metallisch schimmernde Verfärbungen bzw. Glanzstellen entstehen durch Abrieb des Topfbodens, insbesondere bei Verwendung von Kochgeschirr mit Aluminiumböden oder durch ungeeignete Reinigungsmittel. Sie lassen sich nur mühsam mit "Sidol Spezial für Edelstahl" oder "Stahlfix" beseitigen. Eventuell die Reinigung mehrmals wiederholen. Durch die Verwendung aggressiver Reinigungsmittel und durch scheuernde Topfböden wird das Dekor mit der Zeit abgeschmirgelt und es entstehen dunkle Flecken.

# Reinigung der Einbau-Kochmulde

Die Kochstellen nach jedem Gebrauch gründlich reinigen. Bei geringen Verschmutzungen genügt ein feuchtes Abwischen mit Spülwasser. Bei stärkeren Verschmutzungen verseifte Stahlwolle oder feines Scheuermittel verwenden. Anschließend gut trockenreiben.

Salzhaltige Flüssigkeiten, übergelaufenes Kochgut bzw. Feuchtigkeit schaden den Kochstellen. Daher die Kochstellen stets sauber- und trockenwischen.

Zur Pflege der Kochstellen von Zeit zu Zeit etwas Nähmaschinenöl oder andere Reinigungs- und Pflegemittel wie z.B. "Collo-Elektrol" verwenden. Jedoch niemals Butter, Speck o.ä. benutzen (Korrosionsgefahr). Bei etwas erwärmten Kochstellen dringt das Pflegemittel schneller in die Poren ein.

Durch die thermischen Belastungen beim Kochvorgang kann sich der Edelstahlrand der Kochstelle leicht gelb verfärben. Dieser Vorgang ist physikalisch bedingt. Mit Metallputzmitteln, wie z.B. "WK-Top" oder "Stahlfix" lassen sich die Verfärbungen entfernen. Scheuermittel sind für die Reinigung des Edelstahlrandes ungeeignet, da sie Kratzer verursachen.

# Reinigung und Pflege des Backofens

- Vor jedem Reinigen des Backofens diesen bei offener Tür auskühlen lassen.
- Der Backofen sowie die Zubehörteile sollten nach jeder Benutzung gereinigt werden, damit Rückstände sich nicht einbrennen können.
- Fettspritzer lassen sich am leichtesten mit warmem Spülwasser entfernen, wenn der Backofen noch handwarm ist.
- Bei hartnäckigen oder sehr starken Verschmutzungen Backofenreiniger wie z.B. "K2r", "Huy" oder "Collo" verwenden. Mit klarem Wasser gründlich reinigen, damit alle Reinigungsmittel restlos entfernt werden.

# Reinigung und Pflege

Vor dem Reinigen den Herd ausschalten und abkühlen lassen. Das Gerät darf nicht mit einem Heißdampf- oder Dampfstrahlreiniger gereinigt werden.

# Reinigung des Edelstahl-Frontgehäuses

Reinigen Sie die Oberfläche nur mit mildem Reinigungsmittel (Seifenwasser) und einem weichen, nicht scheuernden Schwamm. Verwenden Sie keine scheuernden oder lösungsmittelhaltige Putzmittel. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise können Beschädigungen an der Oberfläche auftreten.

# Reinigung und Pflege des Glaskeramik-Kochfeldes

Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel, wie z.B. grobe Scheuermittel, kratzende Topfreiniger, Rost- und Fleckenentferner etc.

- Reinigen Sie das gesamte Kochfeld immer dann, wenn es verschmutzt ist am besten nach jedem Gebrauch. Benutzen Sie dazu ein feuchtes Tuch und ein wenig Handspülmittel. Danach reiben Sie das Kochfeld mit einem sauberen Tuch trocken. Es dürfen keine Reinigungsmittelrückstände auf der Oberfläche verbleiben. Zur Pflege empfehlen wir "Cerafix". Der hohe Silikonanteil dieses Mittels erzeugt einen Schutzfilm, der Wasser- und schmutzabweisend wirkt. Alle Verschmutzungen bleiben auf dem Film und lassen sich leichter entfernen.
- 2. Reinigen Sie das gesamte Kochfeld einmal in der Woche gründlich. Benutzen Sie dazu "WK-Top", "Stahlfix" oder "Sidol-Edelstahlglanz". Danach säubern Sie das gesamte Kochfeld mit klarem Wasser und reiben es mit einem sauberen Tuch trocken. Es dürfen keine Reinigungsmittelrückstände auf der Oberfläche verbleiben. Sie wirken beim Aufheizen aggressiv und verändern die Oberfläche.

### Spezielle Verschmutzungen

Starke Verschmutzungen und Flecken (Kalkflecken, perlmuttartig glänzende Flecken) sind am besten zu beseitigen, wenn das Kochfeld noch handwarm ist. Benutzen Sie dazu "WK-Top", "Stahlfix" oder "Sidol-Edelstahlglanz". Gehen Sie dabei so vor, wie unter Punkt 2 beschrieben.

Übergekochte Speisen zuerst mit einem nassen Tuch aufweichen und anschließend die Schmutzreste mit einem Glasschaber entfernen. Danach die Fläche wie unter Punkt 2 beschrieben, reinigen.

Eingebrannten Zucker und geschmolzenen Kunststoff entfernen Sie sofort -im noch heißen Zustand- mit einem Glasschaber. Danach die Fläche wie unter Punkt 2 beschrieben, reinigen.

Sandkörner, die eventuell beim Kartoffelschälen oder Salatputzen auf die Kochfläche fallen, können beim Verschieben von Töpfen Kratzer erzeugen. Achten Sie deshalb darauf, daß keine Sandkörner auf der Oberfläche verbleiben.

# **Backofen**

#### **Braten**

Für das Braten können die Betriebsarten "Ober-/Unterhitze" und "Heißluft" verwendet werden. Welche Betriebsart für welches Gericht am günstigsten ist, erkennen Sie am Fettdruck in der Brattabelle.

#### Geschirr

Sie können Geschirr aus Email, feuerfestem Glas, Ton (Römertopf) oder Gußeisen verwenden. Brattöpfe aus Edelstahl sind besonders bei "Ober-/Unterhitze" ungünstig, da sie die Wärme sehr stark reflektieren.

Wenn Sie den Braten abdecken, bleibt er saftiger und der Backofen verschmutzt nicht so stark. Im offenen Geschirr bräunt der Braten schneller. Für sehr große Braten eignet sich die Fettpfanne.

#### Hinweise

- Fettfilter beim Braten stets einsetzen.
- Fleisch, Geflügel und Fisch sollten erst ab 1 kg Gewicht im Backofen gebraten werden.
- Es ist soviel Flüssigkeit zuzugeben, daß austretendes Fett und Fleischsaft nicht verbrennen. D.h. bei längerer Bratzeit muß zwischendurch der Braten kontrolliert und Flüssigkeit nachgegossen werden.
- In der Brattabelle finden sie Angaben zur Temperatur, Einschubebene und Bratzeit. Da die Bratzeiten sehr stark von Art, Gewicht und Qualität des Fleisches abhängig sind, können sich Abweichungen ergeben.
- Etwa nach der halben Garzeit sollte der Braten besonders beim Braten im Brattopf gewendet werden. Es ist deshalb sinnvoll, zuerst den Braten mit der Anrichteseite nach unten in den Backofen zu geben.
- Beim Braten von größeren Fleischstücken kann es zu einer stärkeren Dampfbildung und einem Niederschlag an der Tür kommen. Dies ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt nicht die Funktionsweise des Gerätes. Nach dem Braten Tür und Sichtfenster trockenwischen.
- Bei Braten auf dem Rost die Fettpfanne eine Einschubebene tiefer einsetzen.
- Lassen Sie den Braten nicht im geschlossenen Backofen abkühlen!

# **Brattabelle**

Fleischart	Menge	Ober-/U	Interhitze	Heißluft		Bratzeit	
	in g	Einschub von unten	Temperatur °C	Einschub von unten		in Minuten	
Rindfleisch						TVIIITGECT	
Rinderbraten	1500	2.	180 - 200	2.	160 - 180	120 - 150	
Rinderbraten	1000	2.	190 - 210	2.	: 170 - 180	90 - 120	
Roastbeef, rot	1000	2.	220 - 230	2.	190 - 200	25 - 35	
Roastbeef, rosa	1000	2.	220 - 230	2.	180 - 200	30 - 40	
Roastbeef, durch	1000	2.	220 - 230	2.	180 - 200	35 - 45	
Schweinefleisch							
Schweinebraten, fett	1500	2.	190 - 210	2.	170 - 180	150 - 160	
Schweinebraten, fett	2000	2.	180 - 200	2.	170 - 180	170 - 190	
Schweinebraten, mager	1500	2.	200 - 220	2.	160 - 170	120 - 140	
Rollbraten	1500	2.	200 - 220	2.	160 - 170	120 - 140	
Kasseler	1500	2.	180 - 200	2.	160 - 170	90 - 120	
Hackbraten	1500	2.	230 - 240	2.	180 - 190	60 - 70	
Kalbfleisch	i						
Kalbsrollbraten	1500	2.	190 - 200	2.	180 - 200	90 - 120	
Kalbshaxen	1750	2.	180 - 200	2.	160 - 170	120 - 130	
Lamm-/Hammelfleisch							
Lammrücken	1500	2.	190 - 200	2.	170 - 180	90 - 120	
Hammelkeule	1500	2.	190 - 200	2.	170 - 180	120 - 130	
Wild		İ		į			
Hasenrücken	1500	2.	210 - 220	2.	180 - 190	90 - 120	
Rehkeule	1500	2.	200 - 210	2.	170 - 180	90 - 120	
Wildschweinkeule	1500	2.	200 - 210	2.	170 - 180	90 - 120	
Geflügel		İ		!			
Hähnchen	1200	2.	200 - 210	2.	180 - 190	60 - 70	
Poularde	1500	2.	200 - 210	2.	180 - 190	70 - 90	
Ente	1700	2.	170 - 190	2.	150 - 160	120 - 150	
Gans	4000	2.	180 - 200	2.	160 - 170	180 - 210	
Pute, Truthahn	5000	1.	190 - 210	2.	160 - 170	180 - 240	
Fisch							
Ganzer Fisch	1000	2.	200 - 210	2.	170 - 180	45 - 60	
Fischauflauf	1500	2.	180 - 200		150 - 170	45 - 60	

# **Backofen**

#### Auftauen

Durch eine Luftumwälzung im Backofen wird das Auftau en von Gerichten beschleunigt. Stellen Sie hierzu die Betriebsart "Auftauen" ein.

- Zum Auftauen geeignet sind Sahne- und Buttercremetorten, Kuchen und Gebäck, Brot und Brötchen, tiefgefrorenes Obst.
- Fleisch und Geflügel sollte aus hygienischen Gründen nicht im Backofen aufgetaut werden.
- Wenn möglich Auftaugut zwischendurch wenden oder umrühren, um ein gleichmäßiges Auftauen zu erreichen.

# Kühlgebläse


Das Kühlgebläse schützt das Gerät vor Überhitzung. Das Ein-/Ausschalten wird automatisch gesteuert.

Das Kühlgebläse läuft nach dem Abschalten des Backofens noch eine kurze Zeit nach, bis das Gehäuse ausreichend abgekühlt ist. Der Luftaustritt erfolgt zwischen der Backofentür und der Schalterblende.

# Backofen

#### Einkochen

Zum Einkochen die Betriebsart "Heißluft" verwenden.



- Das Einkochgut und die Gläser wie üblich vorbereiten. Verwenden Sie handelsübliche Einmachgläser mit Gummiringen und Glasdeckeln. Gläser mit Schraub- oder Bajonettverschluß sowie Metalldosen dürfen nicht verwendet werden. Die Gläser sollen möglichst gleich groß, mit gleichem Inhalt gefüllt und gut zugeklammert sein. Sie können bis zu 6 Eineinhalb-Liter-Gläser gleichzeitig einkochen.
- Verwenden Sie nur frische Nahrungsmittel.
- Füllen Sie etwa 1 Liter heißes Wasser in die Fettpfanne, damit im Backofen die notwendige Feuchtigkeit entstehen kann. Stellen Sie die Gläser so hinein, daß sie sich nicht berühren. Eine Lage nasses Papier, das auf die Gläser gelegt wird, schont die Gummiringe.
- Die Fettpfanne mit den Gläsern in die 1. Einschubebene einschieben. Den Wahlschalter auf Heißluftbetrieb stellen und mit dem Temperaturregler die Temperatur auf 180 °C einstellen.
- Das Vorheizen des Backofens ist nicht notwendig.
- Beobachten Sie das Einkochgut, bis die Flüssigkeit in den Gläsern zu perlen beginnt und beachten Sie die Zeiten in der Einkochtabelle.

Einkochgut	Menge	Heißluft 180°C bis zum Perlen	Nach dem Perlen	Ruhezeit im Backofen	
Obst					
Beeren	6 x 1 Liter	ca. 30 Min.	abschalten	15 Min.	
Steinobst	6 x 1 Liter	ca. 30 Min.	abschalten	30 Min.	
Apfelmus	6 x 1 Liter	ca. 40 Min.	abschalten	35 Min.	
Gemüse					
Gewürzgurken	6 x 11/2 Liter	30 bis 40 Min.	abschalten	30 Min.	
Bohnen, Karotten	6 x 1 Liter	30 bis 40 Min.	auf 130 °C stellen	30 Min.	
	!	i L	60 - 90 Min.		
Fleisch	i			!	
Fleisch, vorgekocht	6 x 1 Liter	40 bis 50 Min.	auf 130 °C stellen	30 Min.	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			60 - 90 Min.		
Wurst	6 x 1 Liter	40 bis 50 Min.	auf 130 °C stellen	30 Min.	
			60 - 90 Min.		

### **Backofen**

#### Grillen und Überbacken

Zum Grillen und Überbacken stehen folgende Betriebsarten zur Verfügung:

- Kleine Grillstufe
- Großflächengrill
- Umluftgrill

#### **Hinweise**

- Achtung! Beim Grillbetrieb ist erh\u00f6hte Vorsicht geboten. Kinder m\u00fcssen ferngehalten werden.
- Gegrillt wird bei geschlossener Backofentür.
- Welche Beheizungsart für welches Gericht am günstigsten ist, entnehmen Sie der Grilltabelle.
- In der Grilltabelle finden sie Angaben zur Temperatur, Einschubebene und Grillzeit. Da die Grillzeiten sehr stark von Art, Gewicht und Qualität des Fleisches abhängig sind, können sich Abweichungen ergeben.
- Fettfilter beim Grillen stets einsetzen.
- Backofen ca. 5 Min. vorheizen.
- Beim Grillen auf dem Rost, den Rost mit Öl bepinseln, damit das Grillgut nicht festklebt.
- Flachgrilladen auf den Rost legen. Die Fettpfanne zum Auffangen des Fleischsaftes eine Ebene tiefer einschieben.
- Das Grillgut nach der Hälfte der Zeit wenden. Flache Scheiben nur einmal, größere Stücke mehrmals wenden. Zum Wenden am besten eine Grillzange verwenden, damit der Fleischsaft nicht zu stark ausfließt.
- Dunkle Fleischsorten bräunen besser und schneller als helles Fleisch vom Schwein oder Kalb.
- Nach jedem Grillvorgang den Backofen und das Zubehör reinigen, damit sich der Schmutz erst gar nicht festsetzen kann.

# **Backofen**

#### Kleine Grillstufe

Diese Betriebsart eignet sich besonders für:

- Steaks, Fischscheiben oder Würstchen
- Toasts
- kleine Gratins

### Großflächengrill

Diese Betriebsart eignet sich besonders für folgende Anwendungen:

- für mehr als 3 Steaks, Fischscheiben, oder Würstchen
- zum Toasten von Weißbrotscheiben
- zum Überbacken von Toastbroten bis zu 12 Stück
- zum Grillen von ganzen Fischen wie Forelle
- zum Überbacken von Aufläufen und Gratins in der Fettpfanne oder in größeren Auflaufformen wie Lasagne, Kartoffelgratin etc.

### Umluftgrill

Diese Betriebsart eignet sich besonders zum:

- Grillen von Geflügel und größeren Fleischstücken ab 1000 g
- Garen von Aufläufen und Gratins

# Grilltabelle

Fleischart	<b>Menge</b> in g	Einschub von unten	Betriebsart	Temperatur in °C	Grillzeit in Minuter
Rindfleisch					i i
2 Rinderfiletsteaks, rosa	400	4.	Grill	250	10 - 15
4 Rinderfiletsteaks, rosa	800	4.	Großflächengrill	250	10 - 15
Rinderfilet, rosa	1000	3.	Umluftgrill	220	20 - 25
Schweinefleisch			:		į
2 Schweinenackensteaks	350	4.	Grill	250	12 - 15
4 Schweinenackensteaks	700	4.	Großflächengrill	250	12 - 15
Schweinelende	700	3.	Umluftgrill	220	20 - 25
Kalbfleisch					
3 Kalbschnitzel	450	. 4.	Grill	250	15 - 20
6 Kalbschnitzel	900	4.	Großflächengrill	250	15 - 20
Lammfleisch					1
4 Lammkoteletts	600	4.	Grill	250	10 - 15
8 Lammkoteletts	1200	4.	Großflächengrill	250	10 - 15
Wurstwaren					!
10 Grillwürste	400	4.	Großflächengrill	250	15 - 20
2 Leberkäsescheiben	400	4.	Grill	250	5 - 10
Geflügel		į		000	1 45 00
4 Hähnchenkeulen	350	3.	Grill	200	15 - 20
4 Hähnchenhälften	2000	3.	Umluftgrill	200	35 - 45
4 Entenbrüste	1200	3.	Umluftgrill	200	40 - 50
2 Gänsebrüste	1500	3.	Umluftgrill	200	60 - 70
Fisch	400		Call	250	10 - 12
2 Lachscheiben	400	4.	Grill		10 - 12
Fisch in Alufolie	500	3.	Umluftgrill	250	10 - 18
Toasts	000		Cell	250	1-2
4 Weißbrotscheiben	200	4.	Grill	250	2-3
2 Mischbrotscheiben	200	4.	Grill	200	5-7
12 Belegte Toastbrote	1000	3.	Großflächengrill	200	5-7
Aufläufe und Gratins	750		Umluftgrill	200	40 - 45
Kartoffelgratin	750	3.	Umluftgrill	250	10 - 15
Gemüse, überbacken	1000	3.		250	35 - 45
Lasagne	1000	3.	Umluftgrill	250	35 - 40